



# Farmers Funday Play & Explore Piano

Model Number:  
151200E001



For more developmental information and playing tips please visit:  
[www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Manufactured by:  
Tiny Love Ltd. Korendijk 5, NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

6M+

E5120IS067 OC

English

Farmers Funday - Play & Explore Piano

INSTRUCTION GUIDE

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

IMPORTANT:

- Adult assembly required, Philips screwdriver required (not included).
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Remove all packaging materials before use.
- Battery shall not be exposed to excessive heat as sunshine, fire or the like.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry

function before calling Consumer Relations on electronics.

- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3 X AA (1.5V) batteries (included).

CONTAINS 3 X AA/R6P batteries

Batteries or battery packs must be removed for recycling and proper disposal. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. EU legislation for Electrical and Electronic Equipment and Batteries, requires these to be separately collected so that they can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheele bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Cleaning and storage:

- Use damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

Français

Farmers Funday - Play & Explore Piano

NOTICE D'UTILISATION

Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence.

IMPORTANT:

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Il est impossible de remplacer la source lumineuse. Il faut changer l'article entier.

Informations supplémentaires concernant les piles :

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus grande autonomie
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Vérifier que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Le remplacement des piles doit être effectué exclusivement par des adultes (tournevis non inclus).
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.

Ne pas mettre les piles au feu. Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre et appropriée.

- Installer des piles neuves et réessayer le fonctionnement avant d'appeler le service des relations clients chargé des produits électroniques.
- A la fin de leur durée de vie utile, déposer le produit/les piles dans un point de collecte approprié.
- Utilise 3 piles AA (1,5 V) (incluses).

CONTIENT 3 X AA/R6P batterie.

Les batteries doivent être retirées pour recyclage. En fin de vie, ce produit ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets ménagers. Les législations européennes exigent une collecte séparée pour un recyclage efficace, afin de protéger l'environnement, la santé, et les ressources naturelles. Merci de contribuer en sortant ce produit de la filière des déchets ménagers. Le symbole de la poubelle signifie qu'il doit être collecté avec les « déchets d'équipements électriques et électroniques ». Vous pouvez rapporter un vieux produit à votre revendeur lors de l'achat d'un neuf. Pour d'autres options, contactez votre mairie.

Entretien et Entreposage :

- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

Nederlands

Farmers Funday - Play & Explore Piano

INSTRUCTIES

Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene. kruiskop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Overige informatie over de batterij:

- Voor een langere levensduur van de batterij raden we alkalinebatterijen aan
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de unit worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde of een gelijkwaardige type zijn als het aanbevolen type.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Controleer voordat je batterijen installeert of alle contactoppervlakken schoon en helder zijn.
- Batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen (schroevendraaier niet inbegrepen).
- Leg de batterijen moeten uit een product worden verwijderd.
- Verbrand batterijen niet. Gooi batterijen op een veilige en gepaste manier weg.
- Installeer nieuwe batterijen en probeer opnieuw of het product functioneert voordat je Consumer Relations over elektronica belt.
- Geef het product/de batterijen aan het einde van hun

levensduur af bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

- Werk op 3 X AA-batterijen (1,5 V) (meegeleverd).

BEVAT 3 X AA/R6P Batterijen.

Batterijen moeten voor recycling verwijderd worden. Dit product mag niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. EU-regelgeving vereist gescheiden inzameling voor optimale recycling, om milieu- en gezondheidsrisico's te beperken, hulpbronnen te sparen en stortplaatsgebruik te minimaliseren. Houd dit product uit het huishoudafval! Het 'wielie-bak' symbool betekent dat het als 'afgedankte elektrische en elektronische apparatuur' moet worden verzameld. Oude producten kunnen worden teruggebracht naar de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar. Voor andere opties, neem contact op met uw gemeente.

Schoonmaken en Bewaren:

- Gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Onderdompel GEEN onderdeel van het product in water.
- Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of ongebruik.

Español

Farmers Funday - Play & Explore Piano

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Leer las instrucciones antes de la utilización, seguir las y conservarlas como referencia.

IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- Retira todos los materiales de embalaje antes de utilizarlo.
- La fuente de luz no puede reemplazarse. Es necesario cambiar el producto completo.

Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos pilas alcalinas por tener una mayor autonomía.
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbóno-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utiliza únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Verifica que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las pilas.
- Las pilas las deben sustituir únicamente adultos (destornillador no incluido).
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.

No quemes las pilas. Deseche las pilas de forma segura y adecuada.

- Instala pilas nuevas y vuelva a intentar que el producto funcione antes de llamar a Atención al Consumidor en relación con productos electrónicos.
- Al final de su vida útil, desecha el producto o las pilas en un punto de recogida adecuado.
- Utiliza 3 pilas AA (1,5 V) (incluidas).

CONTIENE 3 X AA/R6P baterías.

Las baterías o paquetes de baterías deben retirarse para su reciclaje y eliminación adecuada. Al final de su vida útil, no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. La legislación europea requiere que se recojan por separado para aplicar las mejores técnicas de recuperación y reciclaje, minimizando el impacto ambiental y sanitario por contaminación del suelo y el agua, reduciendo el uso de recursos y evitando ocupar vertederos. ¡Por favor, haga su parte sacando este producto de los residuos municipales! El símbolo de la papelera significa que debe tratarse como "residuos de aparatos eléctricos y electrónicos". Puede devolver un producto antiguo al minorista al comprar uno nuevo. Para otras opciones, consulte con su ayuntamiento.

Limpieza y almacenamiento:

- Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.
- NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.

Português

Farmers Funday - Play & Explore Piano

GUIA DE INSTRUÇÕES

Ler as instruções antes de utilizar e conservá-las como informação.

IMPORTANTE:

- Necessária montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca suas crianças sem supervisão.
- Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar.
- A fonte de luz não pode ser substituída. Todo o produto deve ser trocado.

Outras informações sobre a bateria:

- Recomendamos pilhas alcalinas para maior duração
- Não misture pilhas antigas e novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas da unidade antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não deverá ser possível ocorrer qualquer curto-circuito entre os terminais.
- Verifique se todas as superfícies de contacto estão limpas e desobstruídas antes de instalar as pilhas.
- As pilhas devem ser substituídas

apenas por um adulto (a chave de fendas não está incluída).

- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não queime as pilhas. Elimine as pilhas de forma segura e adequada.
- Antes de entrar em contacto com o Atendimento ao Cliente devido a problemas eletrônicos, instale pilhas novas e tente colocar o produto novamente em funcionamento.
- Elimine o produto/pilhas no final da sua vida útil num ponto de reciclagem adequado.
- Utiliza 3 pilhas AA (1,5V) (incluídas).

CONTÉM 3 X AA/R6P baterias.

As baterias devem ser removidas para reciclagem e eliminação adequadas. No fim da vida útil, não devem ser descartadas com lixo doméstico. A legislação da UE exige recolha separada para utilização das melhores técnicas de recuperação e reciclagem, minimizando o impacto ambiental e de saúde, economizando recursos e espaço em aterros. Por favor, contribua mantendo este produto fora do lixo municipal! O símbolo do caixote indica que deve ser recolhido como "resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos". Pode devolver um produto antigo ao vendedor ao comprar um novo. Para outras opções, contacte a sua câmara municipal.

Limpeza e Armazenagem:

- Limpe com um pano úmido.
- Não coloque nenhuma parte do produto da água.
- Remova as pilhas quando for armazenar ou deixar de usar o produto por um longo período de tempo.

Deutsch

Farmers Funday - Play & Explore Piano

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lies die Anweisungen vor Gebrauch, befolge sie und halte sie nachschlagebereit.

WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Entfernen Sie den Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
- Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliches.

Sonstige Batterieinformation:

- Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir Alkalibatterien
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines empfohlenen gleichwertigen Typs.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass alle Kontaktflächen sauber und blank sind.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden (Schraubendreher nicht im

Lieferumfang enthalten).

- Leere Batterien sind aus einem Produkt herauszunehmen.
- Verbrennen Sie keine Batterien. Entsorgen Sie Batterien auf sichere und ordnungsgemäße Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut, bevor Sie Consumer Relations für Elektronik-Fragen anrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt/ die Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer in einer geeigneten Sammelstelle.
- Benötigt 3 X AA-Batterien (1,5 V) (im Lieferumfang enthalten).

ENTHÄLT 3 X AA/R6P Batterie

Batterien oder Batteriepacks müssen zum Recycling entnommen und sachgerecht entsorgt werden. Am Ende ihrer Lebensdauer dürfen sie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. EU Gesetzgebung zu Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien verlangt getrennte Sammlung für bestmögliche Wiedergewinnung und Recyclingverfahren. So werden Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch Verschmutzung von Erde und Wasser minimiert, Ressourcen geschont und Deponieraum verringert. Bitte helfen Sie mit, dieses Produkt vom Hausmüll fernzuhalten! Das „Räder“-Symbol bedeutet Sammlung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Sie können Ihr Altgerät beim Händler zurückgeben, wenn Sie ein neues kaufen. Für weitere Optionen wenden Sie sich an Ihre örtliche Kommune.

Reinigung und Aufbewahrung:

- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Tauchen Sie KEIN Teil des Produkts in Wasser ein.
- Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.

For customer service information please visit our website:  
[www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Para mais informações sobre desenvolvimento e dicas de brincadeiras visite: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

## Farmers Funday - Play & Explore Piano MANUALE D'ISTRUZIONI

Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento futuro.

### IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.

### Altre informazioni sulle batterie:

- Per una maggiore durata, consigliamo l'uso di batterie alcaline.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto.
- Controllare che tutte le superfici di contatto siano pulite e lucide prima di installare le batterie.
- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti (cacciavite non incluso).
- Le batterie scariche devono essere

Per informazioni sull'assistenza clienti,  
visitare il nostro sito web: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

## Farmers Funday - Play & Explore Piano KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

### TÄRKEÄÄ:

- Aikuisen kottava. Ristipääruvuimeissillä tarpeen (ei toimiteta).
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä jätä lastasi hetkeksikään ilman valvontaa.
- Al termine della vita utile, smaltire il prodotto/le batterie in un apposito punto di raccolta.
- Utilizza 3 batterie AA (1,5 V) (incluse).



### Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-akkuja).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suosituksen mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä.
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttöliittimien välille ei saa muodostaa oikosulkuja.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.
- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot (ruuvimeisseli ei sisälly pakkaukseen).
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä polta paristoja. Hävitä paristot

### Manutenzione e conservazione:

- Utilizzare un panno umido per la pulizia.
- NON immergere in acqua nessuna parte del prodotto.
- Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.



## Farmers Funday - Play & Explore Piano BETJENINGSVEJLEDNING

Læs brugsanvisningen før brug, følg den og gem den til senere brug.

### VIGTIGT:

- Samling skal foretages af en voksen. Stjerneskrutetrækker nødvendig (medfølger ikke).
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Fjern alle emballagematerialer før brug.
- Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme fra f.eks. solskin, ild eller lignende.

### Andre batterioplysninger:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for længere batterilevetid.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Ikke genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Batterier skal isættes med den korrekte polaritet.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortslutes.
- Kontroller, at alle kontaktflader er rene og lyse, før du installerer batterier.
- Batterier bør kun udsiftes af voksne (skrutetrækker medfølger ikke).
- Opbrugte batterier skal fjernes fra et produkt.
- Brænd ikke batterier. Bortskaf batterier på en sikker og hensigtsmæssig måde.

### Puhdistus ja Säilytys:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.



## Farmers Funday - Play & Explore Piano INSTRUKTIONSGUIDE

Läs anvisningarna före användningen, följ dem och spara dem för framtida bruk.

### VIKTIGT:



- Montering av en vuxen krävs. Kräver Philips skruttrækker (ingår ej).
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lämna aldrig dina barn utan uppsyn.
- Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
- Exponera inte batteriet för värme som solskin, ild eller liknande.

### Annan batteriinformation:

- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nikkel-cadmium).
- Ikke uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur enheten innan de laddas.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas.
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Matningsplintarna får inte kortsutas.
- Kontrollera att alla kontaktytor är rena och ljusa innan du installerar batterier.
- Batterier bör endast bytas av vuxna (skruttrækker følger ikke med).
- Utladde batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn i nye batterier og forsøk igen funksjonen på nytt før du ringer vår kundekontakt om elektronikk.

### Rengöring och förvaring:

- Torka av med en fuktig trasa.
- Doppa INTE någon del av produkten i vatten.
- Avlägsna batterierna för långvarig förvaring eller om babysittern inte ska användas under längre perioder.



## Farmers Funday - Play & Explore Piano BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningene før bruk, følg dem og ta vare på dem.

### VIKTIG:


- Montering av voksen påkrevd. Bruk en stjerne-skrutrekker (ikke inkludert).
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn.
- Fjern all emballasje før bruk.
- Batteriet må ikke eksponeres for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.

### Annen informasjon om batterier:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for lengre batterilevetid.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Oppladbare batterier skal tas ut av enheten før de lades.
- Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Forskjellige batterityper eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Batteripolene må ikke kortslutes.
- Kontroller at alle kontaktflater er rene og blanker før du setter inn batteriene.
- Batterier skal kun skiftes ut av voksne (skrutrekker følger ikke med).
- Utladde batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn i nye batterier og prøv funksjonen på nytt før du ringer vår kundekontakt om elektronikk.

### Rengjøring og oppbevaring:

- Rengjøres med en fuktig klut.
- IKKE SENK noen av delene av innretningen i vann.
- Fjern batteriene ved langtidsoppbevaring og når den ikke blir brukt over lengre tid.



## Farmers Funday - Play & Explore Piano ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κατασβίδι Philips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιο.

### Άλλες πληροφορίες για τις μπαταρίες:

- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Δεν πρέπει να αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-φενδαράριου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη μονάδα πριν φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συστήνεται.
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Ελέγξτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές και φωτεινές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες σε περίπτωση αντικαθίσταται μόνο από ενήλικες (δεν περιλαμβάνεται το κατασβίδι).
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.

### Καθαρισμός και αποθήκευση:

- Χρησιμοποιήστε εμποτισμένο πανί για να το σκουπίσετε μέχρι να καθαρίσει.
- ΜΗ βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σε νερό.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες σε περίπτωση αντικαθίσταται μόνο από ενήλικες (δεν περιλαμβάνεται το κατασβίδι).



## Farmers Funday - Play & Explore Piano كتيب التعليمات



اقرأ الإرشادات جيداً قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

### مهم:

- يجب تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- لا يجوز تعريض البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

### معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القوية لإطالة عمر البطارية.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع لوصفي به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قفص في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من المنتج.



### مهم:

- يجب تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- لا يجوز تعريض البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

### معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القوية لإطالة عمر البطارية.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع لوصفي به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قفص في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من المنتج.




### مهم:

- يجب تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- لا يجوز تعريض البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

### معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القوية لإطالة عمر البطارية.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع لوصفي به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قفص في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من المنتج.



### مهم:

- يجب تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- لا يجوز تعريض البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

### معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القوية لإطالة عمر البطارية.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع لوصفي به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قفص في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من المنتج.

