

Farmers Funday Dynamic Gymini®

Model Number:
120990E001



0-36M
E2099IS068 0C

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5, NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E2099IS068 0C

Farmers Funday Dynamic Gymini®

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
- WARNING:** Remove all packaging materials before use.



- Do not hang the piano inside a bed or crib.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the

- product/batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Uses 2 X AA/LR6 (1.5V) batteries (not included).

Cleaning & storage:

- Washing instructions. Remove plastic parts before wash.



- Do NOT submerge other parts of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

Farmers Funday Dynamic Gymini®

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI I ZACHOWAJ JAKO ODNIENISIE.

WAŻNE:

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Wymagane użycie śrubokrętu krzyżakowego (nie załączony).
- Nigdy nie montować/rozmontowywać, gdy dziecko siedzi na macie. Należy zawsze wykonywać te czynności z dala od dziecka.
- Nie wolno modyfikować lub zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Nie należy zostawiać dzieci bez opieki na żaden okres czasu.
- Nie należy pozwalać dziecku bawić się palkami, gdy nie są one przymocowane do maty.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zamiennik gondoli ani łóżeczka dziecięcego. Gdy dziecko zaśnie, przenieś je do odpowiedniej gondoli lub łóżeczka.
- OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem usuń wszelkie materiały opakowaniowe.



- Nie wieszaj pianina wewnątrz łóżka ani kołyski.
- Żużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Jeśli zaistnieje obawa, że dziecko połknęło baterie lub są one wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne informacje na temat baterii:

- Zalecamy używanie baterii alkalicznych ze względu na ich dłuższy czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
- Nie należy używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-synkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy go wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem polaryzacji.
- Nie wolno zwierzać styków zasilających.
- Przed włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że powierzchnia styków jest czysta i jasna.
- Baterie muszą być wymieniane przez osoby

Farmers Funday Dynamic Gymini®

INSTRUCTIES

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДИТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ:

- Требует сборки взрослыми людьми. Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект).
- Никогда не пытайтесь собирать / разбирать игрушки, когда ребенок находится на игровой подстилке. Всегда осуществляйте данные действия вдали от ребенка.
- Никогда не позволяйте ребенку играть с дугами, когда они не прикреплены к игровой подстилке.
- Никогда не позволяйте ребенку спать в изделии. Данное изделие не заменяет детскую кроватку или колыбелью. Если ребенок заснет, его следует положить в подходящую детскую кроватку или колыбелью.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед использованием снимите все упаковочные материалы.



- Не вешайте пианино внутри кровати или детской кроватки.
- Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в какую-либо часть тела, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

Другая информация о батарейке:

- Для увеличения срока службы рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (не аккумуляторные) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек необходимо вынуть их из устройства.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Используйте только рекомендованные батарейки или батарейки эквивалентного типа.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности.
- Запрещается замыкать клеммы питания

Для информации о связи с центром обслуживания клиентов зайдите на наш сайт по адресу: www.tinylove.com

Farmers Funday Dynamic Gymini®

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

ÖNEMLİ:

- Yetişkin tarafından monte edilmelidir. Yıldız tornavida gerektirir (ürünle verilmmez).
- Asla bebek minderini üstündeyken monte veya demonte etmeyin. Bu işlemi her zaman bebekten uzakta gerçekleştirin.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Bebeğin battanியeye takılı olmadıklarında kemerlerle oynamasına izin vermeyin.
- Çocuğun bu üründen uyumasına asla izin vermeyin. Bu ürün bebek karyolasının veya beşiğin yerine geçmez. Uykuyla dalması durumunda çocuk uygun bir bebek karyolasına veya beşiğe yatırılmalıdır.
- UYARI:** Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.



- Pıyanoyu yatak veya beşik içine asmayın.
- Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerinin içine yerleştirildiğini düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım isteyin.

Diğer pil bilgileri:

- Daha uzun pil ömrü için alkalin pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce uniteden çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Yalnızca önerilenle aynı veya eş değer tipteki pilleri kullanın.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Piller doğru kutuplar dikkate alınarak takılmalıdır.
- Besleme terminallerine kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce tüm temas yüzeylerinin temiz ve parlak olduğundan emin olun.
- Piller yalnızca yetkililer tarafından

Müşteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

Farmers Funday Dynamic Gymini®

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СПАЗВАЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА СПРАВКА.

ВАЖНО:

- Изисква се спсобяване от възрастни. Необходимо е отвертка Билитс (не е включена).
- Никога не събиравайте/разбиравайте докато бебето е на тепиха. Винаги извършвайте следващите дейности далече от бебето.
- Не променяйте и не преразвивате този продукт по какъвто и да било начин.
- Не оставяйте децата си без надзор.
- Не позволявайте на вашето бебе да си играе с арките, когато те не са закрепени за тепиха.
- Никога не оставяйте детето да спи в този продукт.
- Този продукт не е замислен за детето нито за легло или креватче. Ако детето заспи, то трябва да бъде поставено в подходящо детско легло или креватче.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отстранете всички опаковъчни материали преди употреба.



- Не окачайте пианото вътре в легло или кошара.
- Извършете употребяването на батерии веднага. Дръжте новите и използваните батерии далече от деца. Ако съмнявате, че батерии може да са погълнати или вътре в което и да е част от тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.

Друга информация за батерията:

- Препоръчваме алкални батерии за по-дълъг живот на батерията.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (възлерод-цини) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Неакумулаторните батерии не трябва да се презареждат.
- Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от уред преди зареждане.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастни.
- Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Захранващите клемми не трябва да се свързват напосо.
- Проверете дали всички контактни повърхности

- са чисти и светли, преди да поставите батериите.
- Батериите трябва да се сменят само от възрастни (отвертката не е включена).
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Извършете батериите по безопасен и подходящ начин.
- Поставете нови батерии и опитайте отново функцията, преди да се обадите на отдела за връзки с потребителите на електроника.
- В края на ползения им живот извършете продукта/батериите в подходящ пункт за събиране.
- Използва 2 батерии AA /LR6 (1,5 V) (не са включени).

Почистване и съхранение:

- Инструкции за миене: Отстранете пластмасовите части преди измиване.



- НЕ потапяйте във вода други части на продукта.
- Извадете батериите при дългосрочно складиране или периоди на неизползване.

Farmers Funday Dynamic Gymini®

NAVODILA ZA UPORABO

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA, JIH UPORUŠEVAJTE IN SHRANITE KOT NAPOTEK.

DŮLEŽITÉ:

- Sestavi odrasla oseba. Potrebovali boste križni izvijač. (ni priložen).
- Nikoli ne sestavljajte/razstavljajte, ko je otrok na blazini. Med sestavljanjem naj ne bo otrok v bližini.
- V nobenem primeru ne spreminjajte tega izdelka.
- Nikoli ne pustite vašega otroka pri igri čez nadzor.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom, če loka nista pritrjena na osnovni podstavek.
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen wieg of leligbed. Het kind in slaap valt, moet het in een gescheike wieg of ledikant worden gelegd.
- OPOMBO:** Pred uporabo odstranite vso embalažo.



- Ne obešajte klavirja znotraj postelje ali zibelke.
- Rabljene baterije takoj zavrzite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosegа otrok. Če menite, da je otrok baterijo pogoltnil ali vtknil v katero telesno odprtino, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Druge podatki o bateriji:

- Za daljšo življenjsko dobo baterije priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (čink-ogljikovih) ali polnilnih (nikel-kadmijevih) baterij.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne smete polniti.
- Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz enote.
- Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa, kot je priporočen.
- Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polarnostjo.
- Na napajalnih priključkih ne sme biti kratkega stika.
- Preden namestite baterije, preverite, ali so vse kontaktne površine čiste in svetleče.
- Baterije naj zamenja odrasla oseba (izvijač ni priložen).
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne sežgajte. Baterije zavrzite na varen in ustrezen način.
- Preden pokličete oddelek za svetovanje

Za informacije o podpori uporabnikom obiščite našo spletno stran: www.tinylove.com

Farmers Funday Dynamic Gymini®

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTETE NÁVOD, DODRŽUJTE JEJ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

DŮLEŽITÉ:

- Nutné sestavení hračky dospělou osobou. Phillips šroubovák je zapotřebí. (Není součástí balení).
- Nikdy ne skládávejte/demontujte, když nemluvíte je na rohoži. Vždy to provádějte pryč od nmluvněte.
- Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nikdy nenechávejte Vaše dítě bez dozoru.
- Nedovolte Vašemu nemluvněti hrát se s obloukami nikdy nejsou připevnění k příkrývkě.
- Tento produkt nenahrazuje dětskou postýlku. Pokud dítě usne, přeneste je do vhodného dětské postýlky.
- VAROVÁNÍ:** Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.



- Nevěšete piano dovnitř postele nebo postýlky.
- Použité baterie okamžitě odstraňte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte za to, že baterie někdo spolkl nebo se nachází v kterékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Další informace o bateriích:

- Pro delší životnost doporučujeme alkalické baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (činko-uhlíkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z jednotky.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu dle doporučení.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkrátovány.
- Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou všechny kontaktní plochy čisté a světlé.
- Baterie by měly vyměňovat pouze dospělé osoby (šroubovák není součástí balení).
- Vybíté baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Baterie nespálujte. Baterie zlikvidujte bezpečně a vhodným způsobem.
- Než zavoláte oddělení pro styk se zákazníky ohledně elektroniky, vložte do zařízení nové

Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com

Farmers Funday Dynamic Gymini®

UPUTE ZA UPORABU

PRUE UPORABE PROČITATI UPUTE, SLJEDITI IH I SAČUVATI.

VAŽNO:

- Mora sklopiti odrasla osoba. Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).
- Nikada ne sklápajte/rasklápajte dok je beba na prostoru. Ove radnje uvijek obavljajte izvan bebinog vidokruga.
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora.
- Nemojte dozvoliti bebi da se igra lukovima kada oni nisu pričvršćeni za pokrivač.
- Nemojte dopustiti djetetu da spava u ovom proizvodu. Ovaj proizvod nije zamjena za krevetić ili kolijevku. Ako dijete zaspi, treba ga staviti u odgovarajuću krevetić ili kolijevku.
- OPREZNOŠĆE:** Prije upotrebe uklonite svu ambalažu.








- Nemojte objesiti klavir unutar kreveta ili dječjeg krevetića.
- Odmah odložite iskoristene baterije. Nove i iskoristene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo baterije ili stavilo u neki dio tijela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije radi duljeg trajanja.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alikalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Upotrebljavajte samo baterije preporučene vrste ili ekvivalentne.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Pri umeranju baterija pripazite na pravilan polaritet.
- Terminali za napajanje ne smiju se kratko spojiti.
- Provjerite jesu li sve kontaktne površine čiste i svijetle prije postavljanja baterija.
- Baterije smiju zanjigijavati samo odrasle osobe (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Baterije nemojte spaljivati. Baterije odložite u otpad na siguran i prikladan način.

Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com



Slovenský

Farmers Funday Dynamic Gymini®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLÓŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.

DÔLEŽITÉ:

- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).
- Nikdy nevykonávajte montáž/demontáž, pokiaľ je dieťa na matraci. Tieto úkony vykonávajte vždy v neprítomnosti dieťaťa.
- Ziadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Nikdy nenechávajte svoje deti bez dozoru.
- Nedovoľte, aby sa dieťa hralo s obľukovými klenbami, pokiaľ nie sú pripravené k matracu.
- Nikdy nedovoľte dieťaťu spať v tomto produkte. Tento produkt nenahrádza detskú postieľku ani kočík. Ak dieťa zaspí, malo by byť uložené do vhodnej postieľky alebo kočíka.
- UPOZORNENIA:** Pred použitím odstráňte všetky obaly.



- Nezaveste klavír dovnútra postele alebo detskej postieľky.
- Použite batérie ihneď zlikvidujte. Nové a použité batérie udržiavajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehnuté alebo umiestnené vo vnútri ktorejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Ďalšie informácie o batériách:

- Pre dlhšiu životnosť odporúčame alkalické batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíko-zinkové) alebo nabitelné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z jednotky.
- Dobíjateľné batérie nôže dobíjať iba dospelá osoba.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu (podľa odporúčania).
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie je potrebné vkladať so správnou polaritou.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vložení batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Batérie môžu vymenovať iba dospelé osoby (skrutkovač nie je súčasťou dodávky).
- Vybité batérie je nutné vybrať z výrobku.
- Batérie nespálujte. Batérie zlikvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Pred kontaktovaním oddelenia vzťahov so

Ak potrebujete informácie ohľadom služieb zákazníkom, navštívte našu webovú stránku: www.tinylove.com

Magyar

Farmers Funday Dynamic Gymini®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ÖKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ.

FONTOS:

- Csak felöltött szerelheti össze. Philips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).
- Sose szerelje össze vagy szét amíg a csecsemő rajta tartózkodik. Ezeket minden esetben a csecsemőtől mindig vegesse el.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg.
- Ne hagyja felüllet nélkül a gyermeket.
- Sose engedje meg a gyermek számára, hogy a bolyivelkel játsszon amíg azok nincsenek a matrachoz csatlakoztatva.
- Soha ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a bölcsőt vagy a kiságyat. Ha a gyermek elalszik, tegye át egy megfelelő bölcsőbe vagy kiságyba.
- FIGYELEM:** Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.



- Ne akassza fel a zongorát ágy vagy bölcső belsejébe.
- Az elhasznált elemeket azonnal ki kell venni. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy a gyermek lenyelte az elemet, vagy az bármilyen testi nyílásába bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.

Akkumulátorral kapcsolatos egyéb információk:

- A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- Az újratölthető elemeket csak felöltött felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Csak az ajánlottak megfelelő vagy azaz egyenértékű típusú elemeket használjon.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy

Az ügyfélszolgálatnál kapcsolatos infokat megtalálja a weboldalunkon: www.tinylove.com

Српски

Farmers Funday Dynamic Gymini®

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE, SLEDITE GA I ZADRŽITE RADI BUDUĆIH KONSULTACIJA.

VAŽNO:

- Montažu mora izvršiti odrasla osoba. Potreban je Philips odvijač (nije uključen).
- Nikad nemojte sklapati/rasklapati dok je beba na podlozi. Uvek obavljajte ove radnje dalje od bebe.
- Nikada nemojte dozvoliti detetu da spava u ovom proizvodu. Ovaj proizvod ne zamenjuje kreveta. Ukoliko dete zaspí, onda ga treba staviti u odgovarajući kreveta.
- UPOZORENJE:** Uklonite sve materijale pakovanja pre korišćenja.



- Nemojte veštati klavir unutar kreveta ili dečjeg kreveta.
- Odmah odložite iskorišćene baterije. Nove i iskorišćene baterije držite dalje od dece. Ako mislite da je dete progutalo baterije ili stavilo u neki deo tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duže trajanje baterije.
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte alkalne, standardne (cink-karbon) ili punjive (nikel-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne mogu da se napune.
- Punjive baterije treba da se uklone iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije se pune samo pod nadzorom odraslih.
- Koristite isključivo baterije iste vrste koje je preporučena ili ekvivalentne.
- Ne treba mešati različite vrste baterija niti nove i iskorišćene.
- Baterije treba umetnuti tako da polaritet bude pravilno okrenut.
- Ne sme doći do kratkog spoja u dovodnim terminalima.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterija.
- Baterije smeju da menjaju samo odrasli (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije treba da se izdave iz proizvoda.
- Nemojte paliti baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo pokušajte da

Za informacije o korisničkoj službi, posetite naš web-sajt: www.tinylove.com

Română

Farmers Funday Dynamic Gymini®

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A SE CITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE, A SE URMA ȘI A SE PĂSTRA ACESTE PENTRU REFERINȚĂ.

IMPORTANT:

- Este necesară asamblarea de către un adult. Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).
- A nu se monta/demonta niciodată atunci când bebelușul se află pe covoraș. Aceste operațiuni se vor face doar atunci când bebelușul nu se află în apropiere.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Nu permiteți bebelușului să se joace cu acele atunci când ele nu sunt atașate covorașului.
- Nu lăsați niciodată copilul să doarmă în acest produs.
- Acest produs nu înlocuiește un port-bebe sau un pătuț. În cazul în care copilul adoarme, atunci acesta trebuie așezat într-un port-bebe sau pătuț adecvat.
- AVERTISMENT:** Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.



- Nu atârnați pianul în interiorul unui pat sau al unui pătuț.
- Aruncați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Solicitați asistența medicală imediată dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți a corpului.

Alte informații despre baterie:

- Recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din unitate înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și luminoase înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adulți (șurubelnița nu este inclusă).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu ardeți baterii. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.

Pentru informații private la serviciul pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com

