

Farmers Funday - Play & Explore Drums MANUALE D'ISTRUZIONI

Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento futuro.

IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.

AVVERTENZA: Eliminare immediatamente le batterie scariche. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie possano essere state inghiottite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente al medico.

Altre informazioni sulle batterie:

- Per una maggiore durata, consigliamo l'uso di batterie alcaline.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- I terminali di alimentazione non

Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

TÄRKEÄÄ:

- Aikuisen koottava. Ristipääruuvimeissillä tarpeen (ei toimiteta).
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä jätä lastasi hetkeksikään ilman valvontaa.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.
- Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle auringonpaisteesta, tulesta tai vastaavasta.
- VAROITUS: Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos luulet, että akkuja on mahdollisesti otettu tai sijoitettu johonkin kehon osaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

CONTIENE 3 X AAA/R03 batteria. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Utilizzare un panno umido per la pulizia.
- Non immergere in acqua nessuna parte del prodotto.
- Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.

Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums BETJENINGSVEJLEDNING

Læs brugsanvisningen før brug, følg den og gem den til senere brug.

VIGTIGT:

- Samling skal foretages af en voksen. Stjerneskruttrækker nødvendig (medfølger ikke).
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Fjern alle emballagematerialer før brug.
- Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme fra f.eks. solskin, ild eller lignende.
- ADVARSEL: Bortskaf øjeblikkeligt brugte batterier Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis du mener, at batterier kan være blevet indtaget eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

CONTIENE 3 X AAA /R03 batteri. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums INSTRUKTIONSGUIDE

Läs anvisningarna före användningen, följ dem och spara dem för framtida bruk.

VIKTIGT:

- Montering av en vuxen krävs. Kräver en Philips skruttrækker (ikke inkluderet).
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lämna aldrig dina barn utan uppsyn. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
- Exponera inte batteriet för värme som solskinn, ild eller liknande.
- ADVARSEL: Kasserer omedelbart använda batterier.Förvara nya och använda batterier borta från barn. Om du tror att batterier kan ha sväls eller hamnat inuti någon del av kroppen, uppsök omedelbart medicinsk hjälp.

CONTIENE 3 X AAA /R03 batteri. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

För kundserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningene før bruk, følg dem og ta vare på dem.

VIKTIGT:

- Montering av voksen påkrevd. Bruk en stjerne-skrutrekker (ikke inkludert).
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn.
- Fjern all emballasje før bruk.
- Batteriet må ikke eksponeres for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- ADVARSEL: Kast brukte batterier umiddelbart. Hold nye og brukte batterier borte fra barn.Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelet eller befinner seg inni kroppen, må du øyeblikkelig kontakte lege.

CONTIENE 3 X AAA /R03 batteri. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

For kundeservice informasjon vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κασκόβι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε αμέσως τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης των μπαταριών ή η εισχώρησή τους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

CONTIENE 3 X AAA /R03 μπαταρίες. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάντηξη και το παιχνίδι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums كتيب التعليمات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κασκόβι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε αμέσως τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης των μπαταριών ή η εισχώρησή τους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

CONTIENE 3 X AAA /R03 μπαταρίες. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita και kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάντηξη και το παιχνίδι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums كتيب التعليمات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κασκόβι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε αμέσως τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης των μπαταριών ή η εισχώρησή τους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

CONTIENE 3 X AAA /R03 μπαταρίες. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita και kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάντηξη και το παιχνίδι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com

Farmers Funday - Play & Explore Drums كتيب التعليمات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κασκόβι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε αμέσως τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης των μπαταριών ή η εισχώρησή τους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

CONTIENE 3 X AAA /R03 μπαταρίες. Le batterie devono essere rimosse per essere riciclate o smaltite correttamente, alla fine della loro vita utile, non smaltire con i rifiuti domestici, le normative ue prevedono raccolta separata per le migliori tecniche di recupero, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e risparmiando risorse e spazio in discarica. contribuire mantenendo questo prodotto fuori dai rifiuti municipali! il simbolo del cestino indica "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche". è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore acquistando uno nuovo; per alternative, contattare il comune di residenza.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä.
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositusten mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittimien välille ei saa muodostaa oikosuikua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita και kiiltäviä.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Manutenzione e conservazione:

- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuotteen osia voidaan upottaa veteen.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάντηξη και το παιχνίδι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com